

HOFT

ACCESSORIES | ACCESSOIRES



INSTRUCTIONS

HOFT or its parent company Annexe Urban Screens is NOT responsible for any loss or damage cause by wrongful installation and/or usage of these accessories. In the case that HOFT could be held liable, the aggregate liability of the HOFT company shall be limited to the retail purchase price of this products.

Ni HOFT Solutions, ni sa société mère Annexe Écrans Urbains, ne sera responsable de toute perte ou tout dommage découlant d'une mauvaise installation ou d'un mauvais usage de ces accessoires. Des le cas ou HOFT serait tenu responsable pour toute raison, une telle responsabilité sera limitée au prix d'achat au détail de ce produit.


For more information & ideas

Pour plus d'information et idées

www.hoftsolutions.com
info@hoftsolutions.com / 1-844-826-6393

Hooks

Crochets



Insert hooks between boards.

Hooks are snug fit when used with 5/4" board.

Screws hooks using holes in the back if you used thinner board.

Use them for towels, BBQ accessories, framed artwork...

Insérer les crochets entre n'importe quelle planche.


Ils doivent être insérés avec pression lorsque utilisés avec des planches 5/4".

Visser les par l'arrière si vous utilisez des planches plus minces.

Peuvent être utilisés avec serviettes, accessoires BBQ, cadres décoratifs...

Planters

Jardinières



Insert planters between boards.

Spacing Between boards must not exceed 1/2".

Create your own set-up of planters.


Insérer les jardinières entre n'importe quelle planche.

L'espacement entre les planches ne doit pas excéder 1/2".

Créer votre propre arrangement de jardinières.

Shelf

Tablette



Insert shelf between boards.

Spacing between boards must not exceed 1/2".

Level shelf using adjustment screws.

Insérer la tablette entre n'importe quelles planches.

L'espacement entre les planches ne doit pas excéder 1/2".

Mettre la tablette à niveau en utilisant les vis d'ajustement.